



Anbringen von Salingsverstärkungen auf Großsegeln

Zu jedem neuen Tape Drive® Großsegel werden runde Salingdopplungen mitgeliefert. Bitte bringen Sie diese Verstärkungen wie folgt beschrieben unbedingt vor dem ersten Segeln auf:

1. Setzen Sie das Segel im Hafen an einem windstillen Tag. Setzen Sie das Fall mittelfest durch und belegen Sie den Baumniederholer in seiner neutralen Stellung.
2. Fieren sie jetzt die Großschot soweit, bis das Segel die Salingenden berührt.
3. Gehen Sie jetzt mit dem Bootsmannstuhl in den Mast und markieren genau die Stelle, an der das Segel die Saling berührt, mit einem Tape oder Edding.
4. Bergen Sie jetzt das Segel und kleben die runden Verstärkungen genau mittig über die Markierungen.

Tipp: Das Steckschott kann als Unterlage beim Anbringen der Verstärkungen dienen.

Garantie: wir machen darauf aufmerksam, dass für Beschädigungen am Segel, die durch das nicht Anbringen von Verstärkungen entstanden sind, kein Garantieanspruch besteht.

**Lassen Sie sich
individuell beraten!**

Für weitere Informationen:

www.uksailmakers.de

UK Sailmakers Deutschland

D. Manno & S. Voss oHG

Fördepromenade 8

24944 Flensburg

tel: +49(0)461-310 70 60

fax: +49(0)461-341 16

info@uksailmakers.de