



## Anbringen von Verstärkungen auf Vorsegeln

Zu jedem neuen Tape Drive® Vorsegel wird Verstärkungsmaterial mitgeliefert. Bitte bringen Sie diese Verstärkungen wie folgt beschrieben unbedingt vor dem ersten Segeln auf:

1. Setzen Sie das Segel im Hafen an einem windstillen Tag. Wenn Sie ein überlappendes Vorsegel haben schoten Sie das Segel so dicht, dass es alle Salingenden berührt. Gehen Sie jetzt mit dem Bootsmannstuhl in den Mast und markieren das Segel mit einem Edding oder Tape genau dort, wo das Segel die Salinge berührt.
2. Bergen Sie jetzt das Segel und legen es möglichst auf eine große, plane Fläche an Land.
3. Positionieren Sie die Verstärkung mittig über der Markierung und parallel zu den Trimmstreifen. Lassen Sie die ersten 5 cm des Aufklebers über das Achterliek hinaus stehen (s. Abb. 2). Fangen sie jetzt an, die Trägerfolie gleichmäßig unter der Verstärkung herauszuziehen und vermeiden Sie beim anreiben der Folie Falten und Luftblasen.
4. Der verbleibende Streifen wird jetzt um das Achterliek herumgeklebt (s. Abb. 3). Drehen Sie anschließend das Segel um und verfahren auf der anderen Seite ebenso.
5. Im gleichen Verfahren sollten auch Verstärkungen an anderen Stellen aufgebracht werden, an dem das Segel permanent schamfielen kann wie z.B. Relingstützen, Radar, Dampferlicht etc. (s. Abb. 1).

**Tipp:** Das Steckschott kann als Unterlage beim Anbringen der Verstärkungen dienen.

**Garantie:** wir machen darauf aufmerksam, dass für Beschädigungen am Segel, die durch das nicht Anbringen von Verstärkungen entstanden sind, kein Garantieanspruch besteht.

**Lassen Sie sich  
individuell beraten!**  
Für weitere Informationen:  
[www.uksailmakers.de](http://www.uksailmakers.de)

**UK Sailmakers Deutschland**  
**D. Manno & S. Voss oHG**  
Fördepromenade 8  
24944 Flensburg  
tel: +49(0)461-310 70 60  
fax: +49(0)461-341 16  
info@uksailmakers.de